


GER

BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Fahrzeug entschieden haben. Dieses Modell ist sicher konzipiert, haltbar gefertigt und hervorragend für den täglichen Einsatz im Straßenverkehr geeignet. Das einzigartige Fahrzeugdesign steht für Ihren hervorragenden persönlichen Geschmack.

Diese Bedienungsanleitung erklärt die korrekte und sichere Benutzung des Fahrzeuges sowie einfache Inspektionen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Mit Fragen zu Betrieb oder Wartung des Fahrzeuges wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung macht mit folgenden Symbolen auf wichtige Informationen aufmerksam:

WARNUNG

Ist eine WARNUNG die befolgt werden muss. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Tod von Fahrer oder Beteiligten führen.

HINWEIS

Ist ein HINWEIS, der bei Nichtbefolgung zu Schäden am Fahrzeug führen kann. Ist eine HINWEIS auf wichtige Informationen in dieser Anleitung.

HINWEIS


- Die Bedienungsanleitung sollte vom/von der Fahrer/in stets mitgeführt werden, um auch bei Wartungen durch Ihren Fachhändler für Eintragungen zur Verfügung zu stehen. Beim Verkauf des Fahrzeugs geben Sie die Bedienungsanleitung bitte mit.
- Die Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen zum Fahrzeug. Der Hersteller nimmt jedoch ständig Verbesserungen vor, die zur Abweichung von dieser Bedienungsanleitung führen können. Wenden Sie sich mit Fragen bitte direkt an Ihren Fachhändler.

WARNUNG

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DAS FAHRZEUG IN BETRIEB NEHMEN. FAHREN SIE ERST LOS, WENN SIE VOLLSTÄNDIG MIT DEM FAHRZEUG VERTRAUT SIND. REGELMÄßIGE INSPEKTIONEN, WARTUNG UND GUTE FAHRKENNTNISSE GARANTIEREN EINE SICHERE FAHRT UND DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DIESES FAHRZEUGS.

*Änderungen von Produkt und Spezifikationen vorbehalten, auch ohne Vorankündigung.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG



Fachhändler Stempel hier

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	1	Kraftstofftank.....	21	Motor einfahren.....	31
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR		<i>Kraftstofftankverschluss (1) öffnen</i>	21	REGELMÄSSIGE WARTUNG UND	
BEDIENUNGSANLEITUNG	2	<i>Kraftstofftankverschluss (1)</i>		KLEINERE REPARATUREN	33
INHALTSVERZEICHNIS	4	<i>schließen</i>	21	Boardwerkzeug.....	33
SICHERHEITSHINWEISE	6	Kraftstoff.....	21	Batterieabdeckung.....	33
<i>Sichere Fahrt</i>	6	Motoröltank.....	22	Zündkerze.....	34
<i>Schutzkleidung</i>	6	<i>Motoröltankverschluss (3) öffnen</i>	22	<i>Zündkerze prüfen</i>	34
<i>Modifizierungen</i>	7	<i>Motoröltankverschluss (3) schließen</i>	22	Getriebeöl.....	35
<i>Zuladung und Zubehör</i>	7	Katalysator.....	23	<i>Getriebeöl wechseln</i>	36
<i>Zuladung</i>	7	Kickstarter.....	23	Luftfilter.....	36
<i>Zubehör</i>	7	Sitzbank.....	24	<i>Luftfilter ersetzen</i>	36
<i>Benzin und Abgase</i>	8	<i>Sitzbank öffnen</i>	24	Vergaser.....	37
Weitere Sicherheitshinweise.....	8	<i>Sitzbank schließen</i>	24	Gaszugspiel.....	37
Typenschild.....	9	Staufach.....	24	Reifen.....	37
BESCHREIBUNG DES		Helm - Gepäckhacken.....	25	<i>Reifendruck</i>	37
FAHRZEUGES	10	Seitenständer.....	25	<i>Reifeninspektion</i>	38
Seitenansicht (Version 0) - Links.....	10	Hauptständer.....	25	Felgen.....	39
Seitenansicht (Version 2) - Links.....	11	Gepäckträger.....	26	Bremshebelspiel.....	39
Seitenansicht (Div. Versionen) - Rechts.....	12	USB-Anschluss (Option).....	26	<i>Vorderradbremse</i>	39
Bedienelemente und Instrumente (Div.		INSPEKTION VOR FAHRTANTRITT	27	<i>Hinterradbremse</i>	39
Versionen).....	13	Checkliste vor Fahrtantritt.....	28	Bremsbeläge.....	40
INSTRUMENTE UND BEDIENUNG	14	FAHRBETRIEB	29	<i>Bremsbelag überprüfen - Vorne</i>	40
Zündschloss.....	14	Motor starten.....	29	<i>Bremsbelag überprüfen - Hinten</i>	41
Instrumententafel - Analog.....	14	<i>Starten mit dem Elektrostarter</i>	29	Bremsflüssigkeit.....	41
Instrumententafel - Digital.....	16	<i>Starten mit dem Kickstarter</i>	29	<i>Bremsflüssigkeit wechseln</i>	42
Schalter am Lenker - Links.....	19	Losfahren.....	30	Bowdenzüge.....	42
Schalter am Lenker - Rechts.....	20	Beschleunigen / Verzögern.....	30	Gasgriff und Gasseil.....	42
Bremshebel.....	20	Bremsen.....	30	Bremshebel schmieren.....	42
		Parken.....	31	Hauptständer.....	43

INHALTSVERZEICHNIS

Teleskopgabel	43	KUNDENINFORMATION	57
Lenkung	44	Fahrzeug - Identifikationsnummer	
Radlager	44	(VIN)	57
Batterie	44	GEWÄHRLEISTUNGS UND	
<i>Batterie laden</i>	45	GARANTIE	58
<i>Batterie lagern</i>	45	SERVICE UND WARTUNG	59
Sicherung	45	Wichtige Informationen	59
<i>Sicherung wechseln</i>	45	Wartungstabelle	60
Beleuchtung	46	Serviceheft	61
<i>Scheinwerferlampe</i>	46	RAUM FÜR NOTIZEN	62
<i>Blinker - Vorne</i>	46		
<i>Blinker - Hinten</i>	46		
<i>Rücklicht / Bremslicht</i>	46		
<i>Nummernschildbeleuchtung</i>	47		
STÖRUNGSKENNUNG	48		
Störungskennung Tabelle	49		
PFLEGE UND EINLAGERUNG	50		
Fahrzeug reinigen	50		
<i>Vorbereitung</i>	50		
<i>Reinigung nach normaler Nutzung</i>	50		
<i>Reinigung nach Fahrten an der See</i>			
<i>oder bei Streusalz</i>	50		
<i>Nach der Reinigung</i>	51		
Lagerung	51		
<i>Kurzfristige Lagerung (einige Tage)</i>	51		
<i>Langfristige Lagerung (über Wochen)</i>	51		
TECHNISCHE DATEN	53		

SICHERHEITSHINWEISE

DIESES FAHRZEUG IST EIN „ZWEI-RAD“. DIE SICHERHEIT HÄNGT ZUM GRÖSSTEN TEIL VON DEN FAHR-TECHNIKEN AB. AN DEN/DIE FAHRER/IN WERDEN FOLGENDE ANFORDERUNGEN GESTELLT:

- GUT GESCHULT UND IN ALLE FUNKTIONEN DES FAHRZEUGES EINGEWIESEN.
- LESEN ALLER WARTUNGSHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG.
- BESITZ EINES GÜLTIGEN FÜHRERSCHEINS.
- WARTUNG DURCH QUALIFIZIERTEN BETRIEB/ FACHHÄNDLER.

Sichere Fahrt

- Überprüfen Sie das Fahrzeug vor Fahrtantritt, um Unfälle zu vermeiden.
- Beachten Sie die Zuladungsgrenze für Fahrer und Mitfahrer.
- Es kommt häufig zu Unfällen, weil Autofahrer Motorradfahrer/Rollerfahrer nicht sehen. Daher sollte der Fahrer alles unternehmen, um von Autofahrern gut gesehen zu werden.

Beispielsweise:

- Auffällige Kleidung tragen und vorsichtig fahren.
- Blinken Sie beim Fahrspurwechsel und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an.
- Halten Sie Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern und machen Sie auf sich aufmerksam.
- Kennen Sie Ihre Grenzen.
- Verleihen Sie das Fahrzeug nicht an unqualifizierte Fahrer. Halten Sie stets die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln ein.

- Korrekte Körperhaltung ist für die Balance wichtig.
- Sitzen Sie aufrecht und halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest, die Füße stehen auf den Abstellflächen.
- Der Mitfahrer muss sich gut festhalten und mit beiden Füßen auf den Fußrasten stehen.
- Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist verboten.
- Das Fahrzeug ist für den Straßenbetrieb konzipiert, er ist für Geländefahrten ungeeignet.

Schutzkleidung

Korrekte Kleidung schützt vor möglichen Gefahren:

- Tragen Sie stets einen Schutzhelm.
- Tragen Sie einen Gesichtsschutz, um die Augen vor Staub und Regen zu schützen. Tragen Sie eine geeignete Jacke, Schuhe, Handschuhe usw., um sich vor Unfallfolgen zu schützen.

- Tragen Sie keine lose Kleidung, die sich im Fahrzeug verfangen und zu Unfällen führen.
- Berühren Sie nicht Motor oder Auspuff während oder kurz nach dem Betrieb, sie sind sehr heiß und können zu Verbrennungen führen. Tragen Sie stets Schutzkleidung für Beine und Füße.

Modifizierungen

Nicht vom Hersteller genehmigte Modifizierungen an diesem Fahrzeug oder das Entfernen von Original-Bauteilen kann es unsicher machen und zu schweren Verletzungen führen. Modifizierungen können ebenfalls zum Verlust der Betriebserlaubnis führen.

Zuladung und Zubehör

Der Anbau von Zubehörteilen oder die Mitnahme von Lasten kann zu einer Änderung der Gewichtsverteilung führen und Lenkung und Gleichgewicht beeinflussen. Das kann leicht zu einem Unfall führen.

Zuladung

Das Gesamtgewicht von Fahrer, Mitfahrer (wenn erlaubt), Zubehör und Last darf die Höchstzuladung nicht überschreiten.

**Höchstzuladung (ohne Fahrzeug):
155kg**

Bei Zuladung innerhalb dieser Beschränkung denken Sie bitte an Folgendes:

- Der Schwerpunkt sollte so niedrig wie möglich gehalten werden. Verteilen Sie das Gewicht so gleichmäßig wie möglich, um die Balance zu halten.
- Die Last muss sicher befestigt sein.
- Hängen Sie keine schweren oder sperrigen Lasten an Lenker, Gabel oder Schutzblech. Das kann zu Ungleichgewicht und langsamer Lenkreaktion führen.

Zubehör

Benutzen Sie ausschließlich Original Hersteller Zubehör für Ihr Fahrzeug. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Der Hersteller lehnt die Verantwortung für fremde Anbauteile ab, die Verantwortung hierfür liegt einzig bei Ihnen.

Bei der Montage von Zubehörteilen denken Sie bitte an Folgendes:

- Installieren Sie kein Zubehör und transportieren Sie keine Lasten, welche Bodenfreiheit, Federweg, Lenkung, Beleuchtung, Blinker oder Reflektoren behindern oder einschränken.
- Zubehörteile am Lenker oder der vorderen Radaufhängung beeinträchtigen das Lenkverhalten. Halten Sie montiertes Zubehör so leicht wie möglich.
- Das Fahrzeug ist nur für den Straßenbetrieb konzipiert. Montieren Sie keine Gepäckträger, welche bei Seitenwind die Stabilität des Fahrzeuges beeinflussen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie elektrische Zubehörteile von einem Fachbetrieb montieren, um der Kapazität des elektrischen Systems zu entsprechen. Unsachgemäße Montage kann zum Verlust der Beleuchtung, geringer Motorleistung und Schäden am Fahrzeug führen.

Benzin und Abgase

- BENZIN IST FEUERGEFÄHRLICH:
 - Stellen Sie beim Tanken stets den Motor aus.
 - Lassen Sie kein Benzin auf den heißen Motor oder den Auspuff überlaufen.
 - Rauchen Sie nicht und benutzen Sie nicht Ihr Handy beim Tanken.
- Starten Sie den Motor nicht in geschlossenen Räumen, lassen Sie ihn nicht in geschlossenen Räumen laufen. Die Abgase sind giftig und können innerhalb kürzester Zeit zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.
- Beim Verlassen des Fahrzeugs schalten Sie das Zündschloss aus und ziehen Sie den Schlüssel ab.

Beim Parken des Fahrzeuges beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:



- Motor und Auspuff sind heiß, parken Sie das Fahrzeug also nicht in Bereichen, in denen sich Fußgänger oder Kinder verletzen können.
- Parken Sie das Fahrzeug nicht abschüssig oder auf weichem Grund, er könnte umfallen.
- Parken Sie das Fahrzeug nicht in unmittelbarer Nähe von entzündlichen Materialien.
- Bitte wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, falls Sie Benzin verschlucken oder in die Augen bekommen. Lassen Sie Benzin nicht auf die Haut spritzen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- Blinken Sie beim Abbiegen und beim Spurwechsel.
- Auf Regen nasser Straße oder auf schlüpfrigem Untergrund fahren Sie langsam und bremsen Sie bitte vorsichtig.
- Fahren Sie vorsichtig an Autos vorbei, um nicht von plötzlich öffnenden Türen getroffen zu werden.

TYPENSCHILD

1. Typenschild




Symbolbild

BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGES

SEITENANSICHT (VERSION 0) - LINKS


1. Rad - Vorne
2. Bremsscheibe - Vorne
3. Scheinwerfer
4. Blinker - Vorne
5. Helm - Gepäckhacken
6. Batterie
7. Öltankverschluss
8. Staufach - Sitzbank
9. Sitzbank
10. Kraftstofftankverschluss
11. Gepäckträger - Hinten
12. Rücklicht / Bremslicht
13. Blinker - Hinten
14. Rad - Hinten
15. Trommelbremse - Hinten
16. Kickstarter
17. Fußraste
18. Hauptständer
19. Luftfilter
20. Seitenständer



BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGES

SEITENANSICHT (VERSION 2) - LINKS


1. Rad - Vorne
2. Bremsscheibe - Vorne
3. Scheinwerfer
4. Blinker - Vorne
5. Helm - Gepäckhacken
6. Batterie
7. Öltankverschluss
8. Staufach - Sitzbank
9. Sitzbank
10. Kraftstofftankverschluss
11. Gepäckträger - Hinten
12. Rücklicht / Bremslicht
13. Blinker - Hinten
14. Rad - Hinten
15. Trommelbremse - Hinten
16. Kickstarter
17. Fußraste
18. Hauptständer
19. Luftfilter
20. Seitenständer



BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGES

SEITENANSICHT (DIV. VERSIONEN) - RECHTS


1. Auspuff
2. Zündkerze
3. USB-Anschluss (Option)



BESCHREIBUNG DES FAHRZEUGES


BEDIENELEMENTE UND INSTRUMENTE (DIV. VERSIONEN)

1. Schalter am Lenker - Links
2. Bremshebel - Hinterradbremse
3. Instrumententafel
4. Schalter am Lenker - Rechts
5. Bremshebel - Vorderradbremse
6. Gasgriff
7. Zündschloss



INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

ZÜNDSCHLOSS



Das Zündschloss steuert Zündung und Beleuchtungssystem und dient dem Verriegeln der Lenkung. Nachstehend werden die Positionen beschrieben.

Ein

Alle elektrischen Schaltkreise werden versorgt, der Motor kann gestartet werden, der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

Aus

Alle elektrischen Systeme sind ausgeschaltet. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

Lenker-Sperre

Die Lenkung ist gesperrt und alle elektrischen Systeme sind ausgeschaltet. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

Lenker verriegeln

1. Drehen Sie den Lenker ganz nach links.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Zündschloss.
3. Drehen Sie den Schlüssel, während Sie Druck auf diesen ausüben, gegen den Uhrzeigersinn in die  Position. Sollte die Verriegelung nicht sofort einrasten, bewegen Sie den Lenker leicht hin und her.
4. Ziehen Sie den Schlüssel ab.


Lenker entriegeln

1. Stecken Sie den Schlüssel in das Zündschloss.
2. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn auf die  Position. Sollte die Verriegelung nicht sofort lösen, bewegen Sie den Lenker leicht hin und her.

WARNUNG

Drehen Sie den Schlüssel keinesfalls auf  oder , solange sich das Fahrzeug bewegt, damit wird das elektrische System ausgeschaltet und Sie verlieren möglicherweise die Kontrolle über das Fahrzeug. Halten Sie an, bevor Sie den Schlüssel bedienen.

INSTRUMENTENTAFEL - ANALOG



1. Tachometer
2. Kilometerzähler

INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

- 3. Blinkeranzeige 
- 4. Kraftstoffanzeige 
- 5. Motoröl - Warnanzeige 
- 6. Fernlichtanzeige 

Tachometer

Die Instrumententafel ist mit einem Tachometer ausgestattet. Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit.

Kilometerzähler

Die Instrumententafel ist mit einem Kilometerzähler ausgestattet. Der Kilometerzähler zeigt die zurückgelegte Wegstrecke an.

Blinkeranzeige

Diese Anzeigen blinken, wenn der Blinkerschalter nach links oder rechts geschoben ist.

Kraftstoffanzeige

Durch die Tankanzeige wird angezeigt wie viel Treibstoff sich noch im Tank befindet.

Die Skala bewegt sich bei abnehmendem Kraftstofffüllstand in Richtung **E** (empty). Erreicht die Skala **E**, so tanken Sie umgehend nach.

HINWEIS

Fahren Sie den Tank niemals vollkommen leer, da sonst der Motor abstirbt und Sie in eine Gefahrensituation kommen könnten.

Fernlichtanzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht eingeschaltet ist.

Motoröl - Warnanzeige

Diese Warnanzeige leuchtet wenn der Motorölstand im Motoröltank niedrig ist. Schaltet sich die Warnanzeige während des Betriebs ein, dann überprüfen Sie den Ölstand und füllen Sie Motoröl nach. Die Warnanzeige erlischt, sobald der Motoröltank nachgefüllt wurde.

HINWEIS


Schaltet sich die Motoröl Warnanzeige nicht aus, nachdem Sie Motoröl nachgefüllt haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Fahren Sie nicht mit unzureichendem Motorölstand. Fahren ohne Motoröl führt zu Motorschäden.

⚠️ WARNUNG

Der Motorölstand muss trotz Warnanzeige bei jedem Tankvorgang kontrolliert werden.

INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

INSTRUMENTENTAFEL - DIGITAL



1. Blinkeranzeige - Links ↵
2. Fernlichtanzeige ☸
3. Blinkeranzeige - Rechts ↵
4. Motoröl - Warnanzeige ⛢
5. Tachometer
6. Kilometerzähler
7. Kraftstoffanzeige ⛢

Blinkeranzeige - Links ↵

Diese Anzeige blinkt, wenn der Blinkerschalter nach links geschoben ist.

Fernlichtanzeige ☸

Diese Anzeige leuchtet, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht eingeschaltet ist.

Blinkeranzeige - Rechts ↵

Diese Anzeige blinkt, wenn der Blinkerschalter nach rechts geschoben ist.

Motoröl - Warnanzeige ⛢

Diese Warnanzeige leuchtet wenn der Motorölstand im Motoröltank niedrig ist. Schaltet sich die Warnanzeige während des Betriebs ein, dann überprüfen Sie den Ölstand und füllen Sie Motoröl nach. Die Warnanzeige erlischt, sobald der Motoröltank nachgefüllt wurde.

HINWEIS

Schaltet sich die Motoröl Warnanzeige nicht aus, nachdem Sie Motoröl nachgefüllt haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Fahren Sie nicht mit unzureichendem Motorölstand. Fahren ohne Motoröl führt zu Motorschäden.

⚠ WARNUNG

Der Motorölstand muss trotz Warnanzeige bei jedem Tankvorgang kontrolliert werden.

Tachometer

Die Instrumententafel ist mit einem Tachometer ausgestattet. Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit.

Kilometerzähler

Die Instrumententafel ist mit einem Kilometerzähler ausgestattet. Der Kilometerzähler zeigt die zurückgelegte Wegstrecke an.

Kraftstoffanzeige ⛢

Durch die Tankanzeige wird angezeigt wie viel Treibstoff sich noch im Tank befindet. Die Skala bewegt sich bei abnehmendem Kraftstofffüllstand in Richtung **E** (empty). Erreicht die Skala **E**, so tanken Sie umgehend nach.


INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

HINWEIS

Fahren Sie den Tank niemals vollkommen leer, da sonst der Motor abstirbt und Sie in eine Gefahrensituation kommen könnten.


Zeitanzeige

Im normalen Betrieb wird die Uhrzeit automatisch angezeigt. Wollen sie die Uhrzeit anzeigen wenn das Fahrzeug nicht im Betrieb ist drücken Sie „Adjust“ oder „Select“ um die Uhrzeit abzulesen. Das Display schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden wieder ab.




Funktion „ADJUST“- Taste


- Halten Sie „Adjust“ drei Sekunden lang gedrückt um zwischen „km/h“ und „mph“ zu wechseln.
- Drücken Sie „Adjust“ um von der Kilometeranzeige zum Wegstreckenzähler „A“ zu gelangen.



- Halten Sie „Adjust“ drei Sekunden lang gedrückt um die Anzeige von „A“ zurückzusetzen.
- Drücken Sie „Adjust“ um vom Wegstreckenzähler „A“ zu „B“ zu wechseln.



- Halten Sie „Adjust“ drei Sekunden lang gedrückt um die Anzeige von „A“ zurückzusetzen.
- Drücken Sie „Adjust“ um vom Wegstreckenzähler „A“ zu „B“ zu wechseln.




INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

Funktion „SELECT“- Taste


- Halten Sie „Select“ drei Sekunden lang gedrückt um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.



- Halten Sie „Select“ gedrückt um von z.B. von 5 auf 3 zu gelangen (60%). 1 ist die dunkelste und 5 die hellste Hintergrundbeleuchtung.



- Halten Sie „Select“ drei Sekunden lang gedrückt um wieder zur Startdarstellung zu gelangen.



Funktion „ADJUST“ und „SELECT“- Taste




- Halten Sie „Adjust“ und „Select“ drei Sekunden lang gedrückt um die Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie „Adjust“ um die gewünschte Stunde einzustellen z.B. von „0:00“ auf „14:00“.


INSTRUMENTE UND BEDIENUNG



- Drücken Sie „Select“ um zu den Minuten zu gelangen.




- Drücken Sie „Adjust“ um die gewünschte Minuten einzustellen z.B. von „14:00“ auf „14:05“.



- Drücken Sie „Select“ um zur Startansicht zu kommen

SCHALTER AM LENKER - LINKS



1. Fernlichtschalter / Abblendlichtschalter
2. Blinkerschalter
3. Hupe

Fernlichtschalter / Abblendlichtschalter

Durch Wechseln der Schalterstellung können Sie zwischen Fernlicht und Abblendlicht wechseln.

Blinkerschalter

Zum Abbiegen nach rechts schieben Sie den Blinkerschalter nach rechts .


INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

Zum Abbiegen nach links schieben Sie den Blinkerschalter nach links . Um den Blinker abzustellen, den Taster in der Mitte des Blinkerschalter betätigen.

Hupetaste

Drücken Sie den Schalter  zum Hupen.

SCHALTER AM LENKER - RECHTS



1. Motor - EIN  / AUS 
2. Elektrostarter 

Motor - EIN / AUS

Durch Wechseln der Schalterstellung können Sie zwischen Motor ein  und Motor aus  wechseln.

HINWEIS

Vorsicht beim Starten des Fahrzeuges!


Elektrostarter

Zum Starten des Fahrzeuges betätigen Sie den Anlasser .


HINWEIS

Gleichzeitig müssen Sie den rechten Bremshebel ziehen um das Fahrzeug zu starten. Beachten Sie zum Starten des Fahrzeuges auch die Hinweise im Blattinneren.

BREMSHEBEL



Der Bremshebel für die Vorderradbremse befindet sich am Lenker rechts. Zum Bremsen ziehen Sie den Hebel in Richtung Lenker.



INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

Der Bremshebel für die Hinterradbremse befindet sich am Lenker links. Zum Bremsen ziehen Sie den Hebel in Richtung Lenker.

KRAFTSTOFFTANK

Der Verschluss des Kraftstofftanks befindet sich am Heck des Fahrzeuges zwischen Sitzbank und hinterem Gepäckträger.


Kraftstofftankverschluss (1) öffnen

1. Öffnen Sie die Schlossabdeckung.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss.
3. Drehen Sie den Verschluss mit dem Schlüssel eine 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn.
4. Entfernen Sie den Kraftstofftankverschluss.

Kraftstofftankverschluss (1) schließen

1. Setzen Sie den Kraftstofftankverschluss ein.


2. Drehen Sie diesen mit dem Schlüssel eine 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn bis der Verschluss einrastet.
3. Entfernen Sie den Schlüssel.
4. Schließen Sie die Schlossabdeckung.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Tankverschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor Sie losfahren.

KRAFTSTOFF



1. Kraftstofftank - Einfüllstutzen
2. Max. Kraftstofffüllstand

Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Kraftstoff im Tank ist. Füllen Sie den Benzintank maximal bis zur Unterkante des Einfüllstutzens, wie in der Abbildung dargestellt.

⚠️ WARNUNG

- Überfüllen Sie den Benzintank nicht, sonst kann das Benzin auslaufen.
- Kraftstoff darf niemals über heiße Fahrzeugteile wie z.B. Motor oder

INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

Auspuff laufen. Dieser könnte sich entzünden!

HINWEIS


Wischen Sie ausgelaufenen Kraftstoff mit einem geeigneten Tuch weg, da lackierte wie auch Kunststoffteile beschädigt werden könnten.

Nur bleifreien Kraftstoff tanken.
Empfehlung: 95 Okt
5,2 L +/- 0,2 L

!!VORSICHT!!
NICHT GEEIGNET BIOETHANOL E10


MOTORÖLTANK

Der Motoröltank befindet sich im Fußraum (1) des Fahrzeuges.



Motoröltankverschluss (3) öffnen

1. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss.
2. Öffnen Sie die Abdeckung (2).
3. Ziehen Sie den Deckel (3) des Öltanks nach oben ab.




Motoröltankverschluss (3) schließen

1. Setzen Sie den Verschluss (3) des Öltanks wieder zurück.
2. Setzen Sie die Abdeckung (2) wieder ein und verschließen Sie diese.
3. Ziehen Sie den Schlüssel ab.

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss des Öltanks ordnungsgemäß aufgesetzt ist (3), bevor Sie losfahren.

INSTRUMENTE UND BEDIENUNG



⚠️ WARNUNG

Bei jedem Tankvorgang muss der Füllstand des Öl kontrolliert werden.

**Füllmenge: 0,85 L
2-Takt Motoröl**

**Empfehlung:
Castrol Power 1 Racing 2T**

KATALYSATOR

Dieses Modell ist mit einem Katalysator im Abgassystem ausgestattet.

⚠️ WARNUNG

Das Abgassystem ist während und direkt nach dem Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß. Das Abgassystem muss abkühlen, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.


HINWEIS

Befolgen Sie nachstehende Sicherheitshinweise, um Feuer und Sachschäden zu vermeiden.

- Benutzen Sie ausschließlich unverbleites Benzin. Verbleites Benzin führt zu irreparablen Schäden am Katalysator.
- Parken Sie das Fahrzeug nicht direkt beispielsweise bei trockenem Gras.
- Lassen Sie den Motor nicht zu lange im Leerlauf laufen.

KICKSTARTER

Zum Anlassen des Motors klappen Sie den Kickstarterhebel (1) aus, bewegen Sie ihn etwas mit dem Fuß nach unten, bis Sie einen spürbaren Widerstand feststellen und dann treten Sie ihn gleichmäßig und kraftvoll nach unten.



HINWEIS


Gleichzeitig müssen Sie den rechten Bremshebel ziehen um das Fahrzeug zu starten.

INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

SITZBANK

Sitzbank öffnen


1. Stellen Sie das Fahrzeug auf den Hauptständer.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss (1), links hinten unter der Sitzbank und drehen Sie den Schlüssel ca. 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn.



HINWEIS

Drücken Sie den Schlüssel beim Drehen nicht an.

3. Klappen Sie die Sitzbank hoch.



Sitzbank schließen


Klappen Sie die Sitzbank herunter und drücken Sie diese direkt über dem Schloss, mit dem Handballen, zu.

HINWEIS

- Wenn Sie die Sitzbank mit Gewalt schließen oder zuschlagen, können Teile beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Sitzbank vor der Fahrt oder wenn Sie das Fahrzeug abstellen ordnungsgemäß verschlossen ist.

STAUFACH

Das Staufach (1) befindet sich unter der Sitzbank.




HINWEIS

- Überschreiten Sie nicht die Zuladung von 2,5 kg für das Staufach.
- Das Staufach erwärmt sich durch Sonne und Motor. Das Staufach kann während der Fahrzeugreinigung innen nass werden. Bewahren Sie daher keine empfindlichen Gegenstände darin auf.
- Bewahren Sie keine Wertsachen im Staufach auf.

INSTRUMENTE UND BEDIENUNG


HELM - GEPÄCKHACKEN



HINWEIS

Überschreiten Sie nicht die Belastungsgrenze des Helm- Gepäckhaken (1) von 1 kg.

SEITENSTÄNDER




Der Seitenständer (1) befindet sich auf der linken Fahrzeugseite. Klappen Sie den Seitenständer mit dem Fuß aus und stellen Sie das Fahrzeug aufrecht ab.

HINWEIS

- Der Seitenständer springt automatisch zurück. Stellen Sie das Fahrzeug sicher ab.
- Benutzen Sie den Seitenständer nicht zum Parken am Hang, auf weichem oder unebenem Untergrund.

HAUPTSTÄNDER




Der Hauptständer (1) befindet sich auf der Fahrzeugunterseite. Klappen Sie den Seitenständer mit dem Fuß aus und stellen Sie das Fahrzeug aufrecht ab.

HINWEIS

Der Hauptständer springt automatisch zurück. Stellen Sie das Fahrzeug sicher ab.

INSTRUMENTE UND BEDIENUNG

GEPÄCKTRÄGER




HINWEIS

Überschreiten Sie nicht die Zuladungsgrenze des Gepäckträgers (1) von 5 kg.

USB-ANSCHLUSS (OPTION)

Einen USB-Anschluss (1) finden Sie im Staufach ihres Fahrzeuges.



Es ist daher anzuraten, dass die Fahrzeugbatterie in regelmäßigen Abständen, mit einem externen Ladegerät geladen wird.

Ausgabeleistung:
5 V / 1 A / 5 W

⚠️ WARNUNG

Im Kurzstreckenbetrieb und unter Verwendung des USB Ladesteckers kann es vorkommen, dass die Fahrzeugbatterie nicht ausreichend geladen wird.

INSPEKTION VOR FAHRTANTRITT

Der Zustand des Fahrzeuges unterliegt der Verantwortung des Halters. Überprüfen Sie es vor Fahrtantritt, um gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden. Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte vor jedem Fahrtantritt.

HINWEIS

Vor jeder Fahrt sollte eine kurze Inspektion erfolgen. Dies dauert nur einen kurzen Moment und die dadurch zusätzliche Sicherheit ist den Zeitaufwand wert.

WARNUNG

Wird ein Bauteil des Fahrzeuges bei der Inspektion als fehlerhaft erkannt, so lassen Sie das Fahrzeug durch einen autorisierten Fachbetrieb reparieren. Bei Nachlässigkeit des Fahrzeughalters, wie z.B. Mangel an Pflege und Wartung, Betrieb des Fahrzeuges mit defekten oder wartungs bedürftigen Teilen, übernimmt der Hersteller keine Garantie.

INSPEKTION VOR FAHRTANTRITT

CHECKLISTE VOR FAHRTANTRITT

PRÜFPUNKT	ZU ÜBERPRÜFEN
Kraftstoff	• Kraftstoffstand im Benzintank überprüfen. • Nötigenfalls nachtanken. • Kraftstoffleitung auf Schäden überprüfen.
Motoröl	• Ölstand überprüfen. • Nötigenfalls nachfüllen. • Fahrzeug auf Ölundichtigkeiten überprüfen.
Getriebeöl	• Fahrzeug auf Ölundichtigkeitenüberprüfen.
Vorderradbremse	• Betriebszustand überprüfen. • Ist die Bremse weich oder schwammig, den Fachhändler das Hydrauliksystem überprüfen lassen. • Bremsbeläge auf Verschleiß prüfen. • Nötigenfalls ersetzen. • Bremsflüssigkeitsstand prüfen. • Nötigenfalls nachfüllen. • Hydrauliksystem auf Undichtigkeiten überprüfen.
Hinterradbremse	• Betriebszustand überprüfen. • Kabel nötigenfalls schmieren. • Spiel des Bremshebels prüfen. • Nötigenfalls nachstellen.
Gasgriff	• Betriebszustand überprüfen. • Kabelspiel prüfen. • Nötigenfalls Fachhändler Kabelspiel einstellen und Kabel und Griffgehäuse schmieren lassen.
Reifen und Räder	• Auf Schäden überprüfen. • Reifenzustand und Profiltiefe prüfen. • Luftdruck prüfen, nötigenfalls korrigieren.
Bremshebel	• Betriebszustand überprüfen. • Nötigenfalls Gelenkpunkte schmieren.
Hauptständer	• Betriebszustand überprüfen. • Nötigenfalls Gelenkpunkt schmieren.
Rahmenaufhängung	• Bolzen, Muttern und Schrauben auf festen Sitz prüfen. • Nötigenfalls nachziehen
Instrumente und Beleuchtung	• Betriebszustand prüfen, nötigenfalls reparieren.


⚠️ WARNUNG

- **Bevor Sie losfahren, machen Sie sich zunächst mit allen Bedienelementen und Funktionen vertraut. Wenden Sie sich mit Fragen an Ihren Fachhändler.**
- **Starten Sie den Motor nicht in geschlossenen Räumen, die Abgase sind giftig und das Einatmen kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen.**

MOTOR STARTEN

HINWEIS

Beachten Sie den Menüpunkt „Motor einfahren“, bevor Sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen.



Starten mit dem Elektrostarter

1. Drehen Sie den Zündschlüssel auf .
2. Betätigen Sie den Anlasser  (1) für ein paar Sekunden.
3. Den rechte Bremshebel ziehen, sonst springt das Fahrzeug nicht an.


HINWEIS

- Bitte halten Sie den Anlasser nicht länger als 5 sec. gedrückt, sonst nimmt dieser Schaden.
- Startet der Motor bei Betätigung des Anlassers nicht sofort, so warten Sie einige Sekunden ab, bevor Sie erneut versuchen zu starten. Jeder Anlassvorgang sollte so kurz wie möglich sein, um die Batterie und den Anlasser zu schonen.

Starten mit dem Kickstarter

1. Drehen Sie den Zündschlüssel auf .
2. Den rechte Bremshebel ziehen, sonst springt das Fahrzeug nicht an.
3. Den Kickstarterhebel (1) mit dem Fuß nach unten schieben, bis Sie einen spürbaren Widerstand feststellen.
4. Anschließend treten Sie den Kickstarter gleichmäßig und kraftvoll nach unten.

FAHRBETRIEB



HINWEIS


Das Fahrzeug muss in regelmäßigen Abständen (Empfehlung: wöchentlich) mit dem Kickstarter gestartet werden, sonst kann das Fett der Kickstarterverzahnung verharzen und der Kickstarter nicht mehr zu bedienen sein.

LOSFAHREN

HINWEIS

Lassen Sie den Motor warmlaufen, bevor Sie unter Volllast fahren, sonst nimmt der Motor Schaden.


1. Ziehen Sie mit der linken Hand den Bremshebel und halten Sie den Gepäckträger mit der rechten Hand. Dann schieben Sie das Fahrzeug vom Hauptständer.



2. Setzen Sie sich auf die Sitzbank und stellen Sie die Rückspiegel ein.
3. Setzen Sie den Blinker.
4. Achten Sie auf den Verkehr und drehen Sie langsam den Gasgriff (rechts) zum Losfahren.
5. Schalten Sie den Blinker aus.

BESCHLEUNIGEN / VERZÖGERN


Die Geschwindigkeit wird auch mit dem Gasgriff geregelt. Zum Beschleunigen drehen Sie den Gasgriff in Richtung (a). Zum Verzögern drehen Sie den Gasgriff in Richtung (b).




BREMSEN

1. Nehmen Sie das Gas vollständig weg.
2. Ziehen Sie Vorderrad- und Hinterradbremse gleichzeitig, erhöhen Sie den Bremsdruck gleichmäßig.

Vorne



Hinten



⚠ WARNUNG

- Vermeiden Sie plötzliches oder scharfes Bremsen. Sie könnten ins Schleudern geraten.
- Bahnübergänge, Straßenbahnschienen, Stahlplatten in Baustellenbereichen und Kanaldeckel sind, wenn diese nass sind, besonders gefährlich. Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit und überqueren Sie diese Gefahrenquellen mit äußerster Vorsicht.
- Denken Sie daran, dass Bremsen auf nasser Fahrbahn schwieriger ist.
- Bergab fahren Sie bitte langsam, das Bremsen bei Talfahrt ist besonders schwierig.

PARKEN

Zum Parken schalten Sie den Motor mittels Zündschlüssel aus, stellen Sie das Fahrzeug auf Haupt - oder Seitenständer und ziehen Sie den Schlüssel ab.

⚠ WARNUNG

Motor und Auspuff sind heiß, parken Sie Ihr Fahrzeug also nicht in Bereichen, in denen sich Personen verletzen könnten oder in der Nähe von entzündlichen Gegenständen und Materialien. Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug beim Parken einen sicheren Stand hat.

MOTOR EINFAHREN

Überlasten Sie während der ersten 1000 km den neuen Motor nicht. Die Motorkomponenten müssen sich erst einfahren und aufeinander abstimmen. Während dieser Zeit vermeiden Sie unbedingt fahren unter großer Last sowie längere Fahrten mit Vollgas.

FAHRBETRIEB

Jegliche Motorüberhitzung ist zu vermeiden. Wechseln Sie oftmals die Geschwindigkeit.

HINWEIS

Bei Motorproblemen, während der Einfahrphase, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

HINWEIS

Sicherheit und Zustand des Fahrzeuges hängen von der richtigen Wartung, regelmäßigen Inspektionen, Einstellung und Schmierung ab.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die entsprechenden Hinweise.


Wartung, Austausch oder Reparatur des Abgassystems dürfen nur von einem Fachbetrieb entsprechend der örtlichen Regelungen durchgeführt werden.

⚠ WARNUNG

Überlassen Sie Wartungsarbeiten, mit denen Sie nicht vertraut sind oder solche, die den Garantieanspruch beeinflussen dem autorisierten Fachhändler.

BOARDWERKZEUG

Das Boardwerkzeuge befinden sich im Staufach (1).



Die Wartungsinformationen und das mitgelieferte Boardwerkzeuge helfen bei der Durchführung vorsorglicher Wartungsarbeiten und kleinerer Reparaturen. Bestimmte Wartungen benötigen allerdings Spezialwerkzeug.

HINWEIS


Diese Arbeiten sind vom autorisierten Fachhändler durchzuführen.

⚠ WARNUNG

Nicht vom Hersteller sanktionierte Veränderungen am Fahrzeug können zur Leistungsveränderung, nicht zulässigen Abgaswerten und unsicherem Fahrverhalten führen.

Werden vom Kunden derartige Veränderungen ohne Autorisierung des Herstellers durchgeführt erlischt der Garantieanspruch.

BATTERIEABDECKUNG



Die Batterieabdeckung (1) befindet sich im Fußraum des Fahrzeuges.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Für einige Wartungsarbeiten muss die Batterieabdeckung abgenommen werden.

Batterieabdeckung abnehmen

Entfernen Sie die Schrauben, dann nehmen Sie die Abdeckung ab.

Batterieabdeckung aufsetzen

Setzen Sie die Abdeckung auf und fixieren Sie die Schrauben.

ZÜNDKERZE


Die Zündkerze ist ein wichtiger Bestandteil des Motors und ist leicht zu überprüfen.

Hitze und Ablagerungen verschleissen die Zündkerze, daher muss diese entsprechend der Wartungstabelle überprüft werden. Die Zündkerze gibt weiters Rückschlüsse auf den Zustand des Motors.


Die Zündkerze befindet sich auf der Unterseite des Fahrzeuges.

Zündkerze prüfen


1. Zündkerzenstecker (1) abziehen.



2. Drehen Sie die Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel (2) heraus. Der Zündkerzenschlüssel befindet sich beim Boardwerkzeug.



3. Prüfen Sie, ob der Isolator (3) um die Mittelelektrode der Zündkerze rehbraun ist. Dies ist die ideale Farbe, wenn das Fahrzeug ordnungsgemäß gewartet und betrieben wird.




HINWEIS

Zeigt die Zündkerze eine andere Farbe, so könnte das auf einen Fehlbetrieb des Motors hinweisen. Diagnostizieren Sie solche Probleme nicht selbst. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

4. Überprüfen Sie die Zündkerze auf Verbrennung der Elektrode (4) und übermäßige Verkohlung oder sonstige Ablagerungen. Nötigenfalls ersetzen Sie die Zündkerze.




Vorgeschriebene Zündkerze:
NGK - BR8HSA oder BR7ES

⚠️ WARNUNG

Bitte beachten Sie, dass kein anderes Zündkerzenmodell zulässig ist. Die Verwendung eines anderen Zündkerzenmodell kann umgehend zum Motorschaden führen.

5. Wenn Sie die Zündkerze wieder einsetzen, kontrollieren Sie den Elektrodenabstand und reinigen Sie die Zündkerze mit einem trockenen Tuch.
6. Einsetzen der Zündkerze in umgekehrter Reihenfolge.

Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm



⚠️ WARNUNG

Bitte beachten Sie das max. Anzugsdrehmoment beim Einsetzen der Zündkerze.

Sollten Sie keine Möglichkeit haben dies zu kontrollieren überlassen Sie diese Aufgabe dem Fachhändler.

max. Anzugsdrehmoment: 12 Nm

GETRIEBEÖL

Das Getriebegehäuse (1) muss vor jedem Fahrtantritt auf Ölundichtigkeiten überprüft werden. Bei Undichtigkeiten wenden Sie sich bitte zwecks Wartung und Reparatur an Ihren Fachhändler. Weiters muss das Getriebeöl gemäß der Wartungstabelle getauscht werden.


HINWEIS

So lange sich das Fahrzeug im Garantiezeitraum befindet obliegt der Getriebeölwechsel dem Fachhändler.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Getriebeöl wechseln

1. Lassen Sie den Motor an und fahren Sie ein paar Minuten um das Getriebeöl anzuwärmen.
2. Stellen Sie das Fahrzeug auf den Hauptständer.
3. Stellen Sie eine Ölauffangwanne unter das Getriebegehäuse, um das Altöl aufzufangen.
4. Nehmen Sie den Verschluss des Öleinfüllstutzens (2) und die Ölablassschraube (3) ab und lassen Sie das Öl vom Getriebegehäuse ab.



5. Setzen Sie die Getriebeöl-Ablassschraube zurück und ziehen Sie sie mit dem korrekten Drehmoment an.

max. Anzugsdrehmoment: 18 Nm

6. Füllen Sie die erforderliche Menge Getriebeöl ein und schrauben Sie den Öleinfüllstutzen auf.

**Empfohlenes Getriebeöl:
Castrol MTX Part Synth. 80W
oder EP 80W-90**


**Ölmenge:
Voll: 0,13L / Wechsel: 0,11L**

⚠ WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Getriebegehäuse gelangen.
- Achten Sie darauf, dass kein Öl auf Rad oder Reifen gelangt.

7. Überprüfen Sie das Getriebegehäuse auf Ölundichtheit. Tritt Öl aus, kontaktieren Sie den Fachhändler.

LUFTFILTER




Der Luftfilter muss entsprechend der Wartungstabelle getauscht werden. Wechseln Sie den Luftfilter häufiger, wenn Sie in ungewöhnlich staubiger oder feuchter Umgebung fahren.

Luftfilter ersetzen

1. Schrauben Sie die Schrauben des Luftfiltergehäuses (1) ab
2. Ziehen Sie den Luftfilter (2) heraus.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

3. Ersetzen Sie diesen durch einen Originalfilter.
4. Fetten Sie Luftfiltergehäuse und Auflagefläche zum luftdichten Abschluss etwas ein.
5. Installieren Sie den Luftfilter.
6. Schrauben Sie das Luftfiltergehäuse an.




HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass der Luftfilter korrekt im Luftfiltergehäuse sitzt und dieses korrekt verschlossen ist.
- Der Motor darf niemals ohne Luftfilter betrieben werden. Nicht gefilterte Luft kann umgehend zum Motorschaden führen.

VERGASER

Der Vergaser ist ein wichtiges Teil des Motors und muss immer korrekt eingestellt sein. Jegliche Manipulation kann dazu führen, dass der Motorlauf negativ beeinflusst wird und es zum Motorschaden kommt. Überlassen Sie Wartungs und Einstellarbeiten dem Fachhändler.

GASZUGSPIEL



Das Gaszugspiel (1) sollte 1,5 ~ 3,5mm betragen.

HINWEIS

Regelmäßige Überprüfungen des Gaszugspiels und Nachstellung sollte durch Ihren Fachhändler durchgeführt werden.

REIFEN

Für beste Leistung, Langlebigkeit und sicheren Betrieb Ihres Fahrzeuges beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise zu den Reifen.

Reifendruck

Der Reifendruck sollte vor jeder Fahrt überprüft und nötigenfalls korrigiert werden. Kontrollieren Sie den Reifendruck mindestens bei jedem Tankstopp.

⚠️ WARNUNG

Reifendruck bei kalten Reifen prüfen (vor Fahrtantritt).
Reifendruck entsprechend der Betriebsbedingungen anpassen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Reifendruck:

Vorne: 2,1 bar - 2,5 bar

Hinten: 2,1 bar - 2,5 bar

Der gewählte Reifendruck richtet sich nach der Zuladung!

⚠️ WARNUNG


Überladen Sie das Fahrzeug nicht. Je höher die Last auf das Fahrzeug ist, umso höher ist der Druck auf Reifen, Bremsen und Lenkung. Das kann zu Schäden oder Unfall führen.

Die Gewichtsverteilung auf dem Fahrzeug ist für Ihre Sicherheit und die Leistung des Fahrzeuges wichtig. Verzuren Sie Ihre Last ordentlich und laden Sie die schwersten Lasten mittig auf dem Fahrzeug. Damit behalten Sie die Kontrolle über das Fahrzeug.

Höchstlast*: 158kg

*Gesamtgewicht Fahrer, Mitfahrer, Ladung und Zubehör

Reifeninspektion



1. Profiltiefe
2. Seitenwand
3. Verschleißanzeige

⚠️ WARNUNG

Überprüfen Sie den Zustand der Reifen vor jeder Fahrt. Zeigt ein Reifen kreuzweise Linien (Mindestprofiltiefe), so deutet das auf Schäden hin. Lassen Sie den Reifen umgehend von einem Fachmann kontrollieren und lassen Sie den Reifen gegebenenfalls sofort austauschen.

HINWEIS

Die Profiltiefe kann je nach Land abweichen. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen. Die hier angegebenen Werte sind technische Werte und können von den gesetzlichen Werten Ihrer Region abweichen.

Mindestprofiltiefe:
Vorne und Hinten: > 1,6 mm

⚠️ WARNUNG

- Fahren mit verschlissenen Reifen ist illegal, verringert die Stabilität und kann zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen.
- Lassen Sie abgefahrene oder beschädigte Reifen umgehend von Ihrem Fachhändler erneuern.
- Arbeiten Reifen und Rädern obliegen Ihrem Fachhändler.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

DIMENSIONEN REIFEN/ FELGEN

Vorne

Felge: 12x3.5

Reifen: 120/70-12

Hinten

Felge: 12x3.5

Reifen: 130/70-12

Reifentyp: Schlauchlos

FELGEN

Für beste Leistung, Haltbarkeit und sicheren Betrieb Ihres Fahrzeuges beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise bezüglich der Felgen.

- Überprüfen Sie die Felgen vor jeder Fahrt auf Sprünge und Verformungen. Lassen Sie schadhafte Felgen von Ihrem Fachhändler

austauschen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen an den Felgen vor. Eine verformte oder gebrochene Felge muss ausgetauscht werden.

- Das Rad muss nach einem Reifenwechsel ausgewuchtet werden. Ein nicht ausgewuchtetes Rad führt zu schlechter Fahrleistung, schwieriger Beherrschung des Fahrzeuges und verkürzt die Lebenserwartung des Reifens.
- Fahren Sie nach einem Reifenwechsel zunächst langsam, da der Reifen eingefahren werden muss.

BREMSHEBELSPIEL

Vorderradbremse

HINWEIS

Der Bremshebel für die Vorderradbremse sollte kein Spiel haben. Hat er Spiel, so wenden Sie sich zwecks Überprüfung des Bremssystems bitte an Ihren Fachhändler.

⚠️ WARNUNG


Ein beim Bremsen sich weich oder schwammig anführender Bremshebel kann darauf hindeuten, dass sich Luft oder Wasser im Hydrauliksystem befindet. Befindet sich Luft oder Wasser im Hydrauliksystem, so lassen Sie es bitte durch Ihren Fachhändler entlüften bzw. die Bremsflüssigkeit austauschen. Luft oder Wasser im Hydrauliksystem verringert die Bremsleistung und kann zum Kontrollverlust über das Fahrzeug führen.

Hinterradbremse

HINWEIS


Im Gegensatz zur Vorderradbremse muss der Bremshebel der Hinterradbremse ein Spiel von ca. 10 mm aufweisen. Die Hinterradbremse ist Seilzug betätigt. Wenn kein Spiel vorhanden ist kann es sein, dass die Bremsbeläge permanent in der Bremsstrommel schleifen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN



Überprüfen Sie regelmäßig das Spiel des Bremshebels und stellen Sie es nötigenfalls wie folgt ein.

Zur Vergrößerung des Bremshebelspiels drehen Sie die Einstellmutter (1) am Bremsschuh in Richtung (A). Zur Verringerung des Bremshebelspiels drehen Sie die Einstellmutter am Bremsschuh in Richtung (B).




⚠️ WARNUNG

Erhalten Sie keine korrekte Einstellung, so lassen Sie die Einstellung von Ihrem Fachhändler vornehmen.

BREMSBELÄGE

Die Beläge der Vorderradbremse und die Bremsschuhe der Hinterradbremse müssen entsprechend der Wartungstabelle überprüft werden.



1. Verschleißanzeige
2. Bremsscheibe
3. Bremsbelag

Bremsbelag überprüfen - Vorne


Jeder Vorderradbremssattel ist mit einer Verschleißanzeige ausgestattet, mit welcher Sie den Verschleiß der Bremsbeläge überprüfen können, ohne die Bremse zerlegen zu müssen. Zur Überprüfung des Bremsverschleißes überprüfen Sie die Position der Verschleißanzeigen beim Bremsen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Ist ein Bremsbelag so weit abgenutzt, dass er die Verschleißanzeige nahezu berührt, so lassen Sie Ihren Fachhändler die Bremsbeläge als Paar austauschen.

Bremsbelag überprüfen - Hinten

Vor Fahrtantritt überprüfen Sie stets den Bremshebel und stellen Sie ihn gegebenenfalls ein. Zur Überprüfung der Bremse überprüfen Sie die Position der Einstellmutter. Erhalten Sie keine korrekte Einstellung, so lassen Sie die Einstellung von Ihrem Fachhändler vornehmen.




BREMSFLÜSSIGKEIT

WARNUNG

Unzureichender Bremsflüssigkeitsstand kann zum Lufteinschluss im Bremssystem führen, wodurch die Bremskraft nachlässt.

Überprüfen Sie, ob die Bremsflüssigkeit vor jeder Fahrt über der Mindestmarke (1) steht und füllen Sie nötigenfalls nach.



- Ein geringer Füllstand kann auch auf verschlissene Bremsbeläge und/oder eine Undichtigkeit im Bremssystem hinweisen.

- Bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand überprüfen Sie bitte die Bremsbeläge auf Verschleiß und das Bremssystem auf Undichtigkeiten.
- Achten Sie beim Überprüfen des Bremsflüssigkeitsstandes darauf, dass der Hauptbremszylinder waagerecht steht, drehen Sie den Lenker entsprechend.
- Benutzen Sie ausschließlich hochwertige Bremsflüssigkeit, andernfalls können sich die Gummidichtungen zersetzen und zu einer schlechten Bremsleistung führen.

DOT 4 Bremsflüssigkeit

(Bremsflüssigkeit immer aus ungeöffneten Gebinden entnehmen)

- Füllen Sie stets die gleiche Bremsflüssigkeit nach. Ein Mischen kann zu chemischen Reaktionen und verminderter Bremsleistung führen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

- Achten Sie darauf, dass beim Nachfüllen kein Wasser in den Hauptbremszylinder eindringt. Das verringert den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit ganz erheblich und kann zu Dampfblasenbildung führen.
- Bremsflüssigkeit greift lackierte und Kunststoffflächen an. Wischen Sie übergelaufene Bremsflüssigkeit immer gleich ab.
- Mit dem Verschleiß Ihrer Bremsbeläge verringert sich ebenfalls der Füllstand der Bremsflüssigkeit.
- Verringert sich der Füllstand der Bremsflüssigkeit jedoch schnell, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bremsflüssigkeit wechseln

⚠ WARNUNG

Die Bremsflüssigkeit darf nur vom Fachhändler gewechselt werden.

Lassen Sie Ihren Fachhändler die Bremsflüssigkeit entsprechend Wartungstabelle prüfen gegebenenfalls tauschen.

BOWDENZÜGE

Betrieb und Zustand der Bowdenzüge sollten vor jeder Fahrt überprüft werden, die Kabelenden müssen nötigenfalls gefettet werden.

Ein beschädigtes oder schwer bewegliches Seil sollte durch Ihren Fachhändler überprüft oder ausgetauscht werden

⚠ WARNUNG

Schäden an der Kabelumhüllung können zu Rostbildung und Schwergängigkeit führen.

Tauschen Sie beschädigte Bowdenzüge unverzüglich aus, um unsichere Situationen zu vermeiden.


GASGRIFF UND GASSEIL

Überprüfen Sie den Gasgriff vor jeder Fahrt. Warten Sie das Seil entsprechend der Wartungstabelle.

BREMSHEBEL SCHMIEREN



Die Gelenkpunkte der Bremshebel für Vorderrad und Hinterradbremse müssen regelmäßig geschmiert werden.

Bremshebel vorne



REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Bremshebel hinten



1. Stellen Sie das Fahrzeug eben und aufrecht ab.
2. Überprüfen Sie die inneren Rohre auf Kratzer, Schäden und Ölundichtigkeit.
3. Ziehen Sie die Vorderradbremse und drücken Sie den Lenker mehrmals kräftig nach unten, um die Federung der Gabel zu überprüfen.

HAUPTSTÄNDER

HINWEIS

Überprüfen Sie den Hauptständer vor jedem Fahren und schmieren Sie die Flächen an denen Metall auf Metall trifft regelmäßig.

⚠️ WARNUNG


Lässt sich der Hauptständer nicht leicht ein und ausklappen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

TELESKOPGABEL

Der Zustand der Teleskopgabel muss entsprechend der Wartungstabelle überprüft werden. Weiters sollte diese vor jeder Fahrt einer kurzen Überprüfung unterzogen werden und bei Bedarf mit Pflegemittel behandelt werden.

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie das Fahrzeug sicher ab, damit dieses bei der Überprüfung keinesfalls umfallen kann.



⚠️ WARNUNG

- Bei Schäden an der Gabel wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Wenn Sie die Teleskopgabel mit Pflegemittel behandeln, achten Sie darauf, dass diese nicht auf den Reifen oder die Bremsanlage ge-

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN


langen. Dies kann zu gefährlichen Unfällen führen.

LENKUNG

⚠ WARNUNG

Ein ausgeschlagenes oder loses Lenklager ist gefährlich. Lassen Sie die Lenkung entsprechend der Wartungstabelle überprüfen. Weiters sollte diese bei Bedarf einer kurzen Überprüfung unterzogen werden.

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf den Hauptständer und entlasten Sie das Vorderrad. Dies sollte von einem Assistenten, durch nach unten drücken am Fahrzeugheck, durchgeführt werden.
2. Halten Sie die Gabel unten und versuchen Sie, diese vor und zurück zu bewegen.
3. Erkennen Sie Spiel, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler zur Überprüfung der Lenkung.



RADLAGER

Die Radlager von Vorder- und Hinterrad müssen entsprechend der Wartungstabelle überprüft werden.

HINWEIS

Erkennen Sie Spiel in der Radnabe oder lässt sich das Rad nicht leicht drehen, so lassen Sie das Radlager von Ihrem Fachhändler überprüfen.

BATTERIE

Dieses Modell ist mit einer versiegelten (MF) Batterie ausgestattet, die wartungsfrei ist. Es muss weder Batteriesäure noch destilliertes Wasser nachgefüllt werden.

⚠ WARNUNG

- Entfernen Sie keinesfalls die Batteriezellenversiegelung, dies kann gefährlich sein, beschädigt die Batterie dauerhaft.
- Batteriesäure ist giftig und gefährlich, sie enthält Schwefelsäure und führt zu gefährlichen Verätzungen.
- Vermeiden Sie Haut-, Augen- und Kleidungskontakt und schützen Sie stets Ihre Augen, wenn Sie in der Nähe der Batterie arbeiten.
- Bei Kontakt leisten Sie sofort ERSTE HILFE.
- Bei Haut oder Augenkontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser spülen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

- Bei versehentlichen Verschlucken von Batteriesäure große Mengen Wasser trinken.
- In beiden Fällen ist so schnell wie möglich ein Arzt aufzusuchen.
- Batterien entwickeln explosives Wasserstoffgas. Halten Sie offene Flammen, Zigaretten usw. von der Batterie fern und sorgen Sie für ausreichende Lüftung, wenn Sie eine Batterie in geschlossenen Räumen laden.
- **BATTERIEN KINDERSICHER AUFBEWAHREN.**

Batterie laden

So Sie nicht über ein geeignetes Ladegerät verfügen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler um die erschöpfte Batterie laden zu lassen. Die Batterie erschöpft schneller wenn Sie elektrisches Zubehör montiert haben.

Batterie lagern

- Wird das Fahrzeug länger als einen Monat nicht benutzt, so nehmen Sie die Batterie aus dem Fahrzeug, laden Sie die Batterie und lagern sie diese kühl und trocken.
- Wird die Batterie länger als zwei Monate eingelagert, so überprüfen Sie mindestens monatlich den Ladezustand und laden Sie die Batterie nötigenfalls nach.
- Laden Sie die Batterie vollständig bevor Sie sie wieder einbauen.
- Achten Sie nach der Installation darauf, dass die Batteriekekabel korrekt angeschlossen sind.


WARNUNG

Sollte Ihnen der Umgang mit der Batterie nicht geläufig sein, kontaktieren Sie einen Fachhändler.

HINWEIS

Halten Sie die Batterie stets geladen. Das Einlagern einer erschöpften Batterie beschädigt die Batterie dauerhaft.

SICHERUNG



Der Sicherungshalter (1) befindet sich hinter der Batterieabdeckung.

Sicherung wechseln

1. Drehen Sie den Zündschlüssel auf  und schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus.
2. Nehmen Sie die durchgebrannte Sicherung heraus und setzen Sie eine neue Sicherung mit gleicher Amperzahl ein.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Vorgeschriebene Sicherung:
10 Amp


⚠ WARNUNG

Benutzen Sie keine Sicherung mit höherer Amperewert da dies zu ernsthaften Schäden am elektrischen System oder Feuer führen.

3. Nach dem Wechseln der Sicherung drehen Sie den Zündschlüssel auf  und schalten Sie zur Überprüfung die elektrischen Verbraucher ein.
4. Brennt die Sicherung erneut durch wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und lassen Sie das elektrische System überprüfen.

BELEUCHTUNG

Scheinwerferlampe




Dieses Modell hat einen Halogen-scheinwerfer (1). Brennt die Halogenlampe durch ist es ratsam den Fachhändler mit dem Tausch der Lampe zu beauftragen.

Dieses Modell hat weiters ein Positionslight (2). Ist das Positionslight defekt, kontaktieren Sie den Fachhändler.

Blinker - Vorne

Schaltet sich der Blinker (3) nicht ein, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Blinker - Hinten



Schaltet sich der Blinker (4) nicht ein, so kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Rücklicht / Bremslicht

Sind Rücklicht / Bremslicht (5) ausgefallen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

REGELMÄSSIGE WARTUNG UND KLEINERE REPARATUREN

Nummernschildbeleuchtung

Ist die Nummernschildbeleuchtung (6) ausgefallen, kontaktieren Sie den Fachhändler.

STÖRUNGSKENNUNG

Obwohl Ihr Fahrzeug vor der Auslieferung auf Herz und Nieren überprüft wurde, kann es während des Betriebs zu Problemen kommen.

Probleme mit Kraftstoff, Kompression oder Zündung können beispielsweise zu einem schlechten Startverhalten und Leistungsverlust führen.

Die nachstehende Tabelle zur Störungserkennung zeigt schnelle und einfache Prüfmethoden, mit welchen Sie selbst eine schnelle Überprüfung vornehmen können. Benötigt Ihr Fahrzeug Reparaturen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der über die notwendigen Werkzeuge, Fachkenntnisse und Erfahrung verfügt, um Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu warten.


Benutzen Sie ausschließlich Original Ersatzteile. Nachbildungen können ähnlich aussehen, sind aber häufig von minderer Qualität und können zu noch teuren Reparaturen führen.

STÖRUNGSKENNUNG TABELLE


⚠ WARNUNG

Wenn Sie Wartungsarbeiten am Fahrzeug durchführen ist das Hantieren mit offenen Licht und Feuer strengstens untersagt.


1. KRAFTSTOFF




2. KOMPRESSION



3. ZÜNDUNG



4. BATTERIE



PFLEGE UND EINLAGERUNG

FAHRZEUG REINIGEN

Durch die Reinigung Ihres Fahrzeuges lassen Sie dieses nicht nur wie neu aussehen, sondern Sie verlängern auch die Haltbarkeit und verbessern die Leistung.

Vorbereitung

1. Warten Sie ab, bis sich Motor/Auspuff abgekühlt haben. Stülpen Sie eine Plastiktüte über den Auspuff, damit kein Wasser eindringen kann.
2. Schließen Sie alle Abdeckkappen, Deckel, elektrische Anschlüsse, damit kein Wasser eindringen kann.

HINWEIS

- Benutzen Sie am Besten nur Wasser und milde Reinigungsmittel bzw. Spezialreiniger aus dem Fachhandel um die empfindlichen Komponenten des Fahrzeuges nicht zu beschädigen. Trocknen Sie die Kunststoffteile anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch oder Schwamm ab.

- Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel. Werden solche Mittel für hartnäckige Verschmutzungen benutzt, so benutzen Sie diese nur punktuell, trocknen Sie die Stelle sofort nach und tragen Sie anschließend ein Rostschutzspray auf. Beachten Sie immer die Herstellerhinweise von Pflege und Reinigungsmittel.
- Schützen Sie insbesondere Kunststoffteile, Lack, Scheinwerfergläser vor aggressiven Chemikalien wie Kraftstoff, Rostentferner, Bremsenreiniger oder Ähnlichem. Die Verwendung derartiger Mittel kann zu Fehlfunktionen, Schäden führen und selbst die Sicherheit beeinträchtigen.
- Benutzen Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger, dadurch kann Wasser in Lager, elektrische Bauteile wie Anschlüsse oder Schalter, Beleuchtung, Entlüftungsschläuche eindringen, bzw. Bremschuhe und Bremsbeläge, Dichtungen, Lacke und andere Oberflächen schädigen.

Reinigung nach normaler Nutzung

Schmutz mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und weichem, sauberem Schwamm abwaschen, danach gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Eine kleine Bürste für schwer zugängliche Stellen benutzen.

Reinigung nach Fahrten an der See oder bei Streusalz

HINWEIS

Salz ist in Verbindung mit Wasser extrem korrosiv, daher folgen Sie nachfolgenden Reinigungshinweisen.

- Warten Sie ab, bis sich Motor/Auspuff abgekühlt haben.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie kein warmes Wasser, das erhöht die korrosive Wirkung des Salzes. Bringen Sie auf alle Metallteile, auch auf verchromten und vernickelten, Rostschutzspray auf.

Nach der Reinigung

- Trocknen Sie das Fahrzeug ab.
- Zur Vermeidung von Rost empfehlen wir geeignete Pflegemittel lt. Herstellerangaben zu verwenden.
- Wachsen Sie alle lackierten Oberflächen.

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass sich vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges keinerlei Reinigungs- oder Pflegemittel mehr auf der Bremsanlage oder der Bereifung befinden.
- Ist dies der Fall, nehmen Sie das Fahrzeug bitte nicht in Betrieb. Entfernen Sie zuerst die Rückstände.
- Vor der Inbetriebnahme testen Sie Bremsen und Reifen.

LAGERUNG

Kurzfristige Lagerung (einige Tage)

Lagern Sie Ihr Fahrzeug kühl und trocken und schützen Sie es nötigenfalls mit einer Abdeckplane.

WARNUNG

Lagern Sie das Fahrzeug gut belüftet bei trockener Luft ein. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Rostschäden.

Langfristige Lagerung (über Wochen)

- Reinigen Sie das Fahrzeug.
- Lassen Sie den Kraftstoff aus dem Vergase ab.
- Geben Sie den abgelassenen Kraftstoff zurück in den Benzintank.
- Füllen Sie den Benzintank vollständig auf und fügen Sie notfalls Kraftstoffstabilisator hinzu, um den Benzintank vor Rost und den Kraftstoff vor Zersetzung zu schützen.

Folgen Sie nachstehenden Schritten um Zylinder, Kolbenringen usw. vor Rost zu schützen.

- Nehmen Sie Kerzenstecker ab und die Zündkerze heraus.
- Geben Sie einen Teelöffel Motoröl in die Zündkerzenbohrung.
- Treten Sie langsam den Kickstarter nach unten und lassen Sie den Motor mehrmals langsam drehen (hierdurch wird die Zylinderwandung geölt).
- Setzen Sie die Zündkerze wieder ein und setzen Sie den Kerzenstecker auf.

WARNUNG

Bitte achten Sie darauf, dass während dieser Tätigkeit der Zündkerzenstecker keinerlei Kontakt zu metallischen Teilen am Fahrzeug hat. Warten Sie alle Seile, Bowdenzüge und die Gelenkpunkte der Hebeln, der Fußrasten so wie von Seitenständer und Hauptständer wie beschrieben.

PFLEGE UND EINLAGERUNG



- Prüfen bzw. korrigieren Sie den Reifendruck und heben Sie das Fahrzeug vom Boden ab, sodass keines der beiden Räder Bodenkontakt hat. Sollte dies nicht möglich sein, drehen Sie die Räder jeden Monat ein wenig weiter, damit diese nicht ständig auf der gleichen Stelle stehen (Standsschaden).
- Stülpen Sie eine Plastiktüte über den Auspuff, damit keine Feuchtigkeit eindringt.
- Bauen Sie die Batterie aus und laden Sie diese wie beschrieben auf. Lagern Sie die Batterie kühl und trocken und laden Sie diese einmal monatlich nach. Lagern Sie die Batterie nicht übermäßig kalt oder warm (unter 0° C oder über 30° C).

HINWEIS



Führen Sie alle notwendigen Reparaturen immer „vor“ der Einlagerung durch.

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (VERSION 0)



ABMESSUNGEN (VERSION 2)



TECHNISCHE DATEN

MOTOR	
Typ	2-Takt, luftgekühlt
Zylinderanordnung	Nach vorn geneigter Einzylinder
Hubraum	49,2 cm ³
Kompressionsverhältnis	6,9:1
Anlasser	Elektrostarter und Kickstarter
Schmiersystem	Separate Schmierung

ÖLE	
Motoröl	
Typ	2-Takt-Motoröl Empfehlung: Castrol Power 1 Racing 2T
Menge	0,85 L
Getriebeöl	
Typ	SAE 80W-90 Empfehlung: Castrol MTX Part Snth. 80W oder EP 80W-90
Menge	Voll: 0,13 L / Wechsel: 0,11 L

KRAFTSTOFF	
Typ	Superbenzin bleifrei
Menge	5,2 +/- 0,2 L
WARNUNG	!! BIOETHANOL KRAFTSTOFF - E10 IST NICHT ZULÄSSIG !!

LUFTFILTER	
Typ	Nasselement

VERGASER	
Hersteller	Leader / Corundon / QJ

ZÜNDKERZE	
Hersteller	NGK
Typ	BR8HSA / BR7ES
Elektrodenabstand	0,6-0,7mm

KUPPLUNG	
Kupplungstyp	Trocken, Zentrifugal-Automatikkupplung
Getriebetyp	Keilriemenautomatik

CHASSIS	
Typ	Stahlrahmen

REIFEN	
Vorderrad	
Felge	12x3.5
Reifen	120/70-12
Reifendruck	2,1 bar - 2,5 bar
Hinterrad	
Felge	12x3.5
Reifen	130/70-12

TECHNISCHE DATEN

Reifendruck	2,1 bar - 2,5 bar
Der gewählte Reifendruck richtet sich nach der Zuladung!	

BREMSSYSTEM	
Vorderradbremse	
Typ	Hydraulische Einscheibenbremse
Größe	190mm
Betrieb	Rechte Hand
Hinterradbremse	
Typ	Mechanische Trommelbremse
Größe	110mm
Betrieb	Linke Hand
Bremsflüssigkeit	
Typ	DOT 4

DÄMPFUNG	
Radaufhängung vorne	
Typ	Teleskopgabel
Feder / Stoßdämpfer Typ	Spiralfeder / Öldämpfer
Radaufhängung hinten	
Typ	Schwingeinheit
Feder / Stoßdämpfer Typ	Spiralfeder / Öldämpfer

ELEKTRISCHES SYSTEM	
Zündung	CDI
Ladesystem	CDI Magnetzündler

BATTERIE	
Modell	YT4L-BS
Spannung, Kapazität	12 V, 4 Ah

LEUCHTMITTEL	
Scheinwerfer	12 V, 35 W / 35 W
Rücklicht / Bremslicht	12 V, 5 W / 21 W
Blinker vorne	12 V, 10 W
Blinker hinten	12 V, 10 W
Nummernschildbeleuchtung	12 V, 5 W

LEUCHTMITTEL (VERSION - LED)	
Scheinwerfer	12 V, 35 W / 35 W
Rücklicht / Bremslicht	LED
Blinker vorne	LED
Blinker hinten	LED
Nummernschildbeleuchtung	12 V, 5 W

TECHNISCHE DATEN


SICHERUNG	
Hauptsicherung	10 A

USB-ANSCHLUSS (OPTION)	
Ausgabeleistung	5 V / 1 A / 5 W

FAHRZEUG - IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN)

Bitte notieren Sie die Fahrgestellnummer (Fahrzeug Identifikationsnummer) zur Bestellung von Ersatzteilen von Ihrem Fachhändler oder sollte das Fahrzeug gestohlen werden.

Die Fahrgestellnummer ist in den Rahmen eingestanzt. Um diese einzusehen nehmen Sie die Abdeckung (1) in der Innenverkleidung im Fußraum ab.



HINWEIS

Die Fahrgestellnummer wird zur Anmeldung des Fahrzeugs benötigt.

GEWÄHRLEISTUNGS UND GARANTIE

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des Fahrzeuges vertraut zu machen. Wir weisen darauf hin, dass die in der Bedienungsanleitung angegebenen Bedienungs- Pflege - und Wartungshinweise eingehalten werden müssen um den Gewährleistungs- und Garantieanspruch aufrecht zu erhalten. Die Einhaltung der Bedienungs- Pflege - und Wartungshinweise trägt im Wesentlichen zur Erhöhung der Lebensdauer des Fahrzeuges bei. Ab dem Datum der Übergabe wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Fahrzeuges in Werkstoff und Herstellung für den Zeitraum von 2 Jahren (eingeschränkte Garantie) bzw. den gesetzlich geltenden Gewährleistungszeitraum gewährt. Wartungsarbeiten sind nur bei einer von uns autorisierten Fachwerkstätte durchzuführen. Bei Schäden die durch unsachgemäße Handhabung, Manipulation oder auf ein nicht Einhalten der Bedienungs- Pflege - und Wartungshinweise zurückzuführen sind kann keine Garantie oder Gewährleistung geltend gemacht werden. Garantie oder Gewährleistung kann nur dann gewährt werden, wenn ein auftretender Schaden unmittelbar beim Verkäufer oder in einer von uns autorisierten Fachwerkstätte gemeldet wird. Ein Anspruch auf Garantie berechtigt den Kunden nur zur Beseitigung des Mangels. Ersatz für mittelbare und unmittelbare Schäden werden nicht gewährt. Auf verwaarloste Fahrzeuge kann keine Garantie oder Gewährleistung geltend gemacht werden. Bitte beachten Sie daher nachstehende Hinweise.

Die Karosserie und die Verkleidungsteile sind regelmäßig von Schmutz zu befreien. Verwenden Sie dazu keinesfalls einen Hochdruckreiniger, einen starken Wasserstrahl, scharfe, ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel. Dies kann Oberflächen und Lacke dauerhaft schädigen und Rostbildung fördern. Unbedingt schonende Pflegemittel verwenden. Ihr Händler wird Sie gerne beraten. Aluminiumteile oder Teile mit veredelter Oberfläche (verchromte, eloxierte oder andere veredelte Oberflächen) mit geeigneten Pflegemitteln behandeln, um Oxidation zu verhindern. Rahmen und Metallteile stets mit geeigneten Korrosionsschutz zu pflegen um Korrosion zu vermeiden. Ein ständig im Freien geparktes Fahrzeug muss mit einer Schutzplane abgedeckt werden, um Verwitterung von lackierten Teilen, sowie Rissbildung an Sitzen und anderen Kunststoffteilen zu verhindern.

Wenn das Fahrzeug auf nicht befestigten Straßen oder Wegen sowie rennsportlich zum Einsatz gebracht wird kann keine Garantie oder Gewährleistung geltend gemacht werden.

Auf unten stehende Teile sowie auf Material, welches für Servicearbeiten verwendet wird, kann keine Garantie gewährt werden:
Glühlampen / Brems - und Kupplungsbeläge / Filterelemente / Zündkerzen / Antriebsritzel - Kettenrad und Antriebskette / Reifen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Als Zeitpunkt zur Durchführung der Wartungsarbeiten ist jener Grenzwert einzuhalten, welcher zuerst erreicht wird. Das heißt gefahrene Kilometer oder Betriebsdauer ab der Erstinbetriebnahme.

Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Fahrzeug entsprechend diesem Plan gewartet und nicht außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt wurde.

⚠ ACHTUNG Nur zutreffende Arbeiten welche für Ihr Fahrzeug bestimmt sind durchführen.

HINWEIS Variomatikriemen, Variomatikrollen, Zündkerze, Benzinfilter und Luftfilter sind alle 7000km zu tauschen. Bei Ergänzung von Kühlflüssigkeit nur Dauerkühlflüssigkeit verwenden. Hydraulikleitungen sollten alle 4 Jahre getauscht werden. Ab 13000km oder dem 24. Monat sollte die Inspektion mindestens einmal im Jahr oder alle 7000km stattfinden. Das Fahrzeug ist laufend auf Rostbildung zu kontrollieren. Der Fahrzeughalter selbst ist für die Rostvorsorge verantwortlich.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die Wartungstabelle und das Serviceheft.

SERVICE UND WARTUNG

WARTUNGSTABELLE

Die Inspektionsintervalle sind einzuhalten, sonst erlischt der Garantiesanspruch.		1000km oder 1. Monat	4000km oder 6. Monat	7000km oder 12. Monat	10000km oder 18. Monat	13000km oder 24. Monat
BAUTEIL	TÄTIGKEIT					
Luftfilter	Reinigen / Tauschen	✓	✓	Tauschen	✓	✓
Räder, Felgen	Kontrolle	✓	✓	✓	✓	✓
Reifen	Kontrolle Profiltiefe / Druck		✓	✓	✓	✓
Radlager	Kontrolle / Tauschen		✓	✓	✓	✓
Steuerlager	Kontrolle / Reinigen / Schmieren	✓	✓	✓	Schmieren	✓
Verschraubungen - Verkleidung	Kontrolle / Nachziehen		✓	✓	✓	✓
Bremssystem	Kontrolle / Reinigen / Tauschen		✓	✓	✓	✓
Hauptständer	Kontrolle / Reinigen / Tauschen		✓	✓	✓	✓
Teleskopgabel	Kontrolle		✓	✓	✓	✓
Federbein hinten	Kontrolle		✓	✓	✓	✓
Ölsieb	Reinigen	✓		✓		✓
Motoröl	Tauschen / Kontrolle	Tauschen	✓	Tauschen	✓	Tauschen
Getriebeöl	Tauschen	✓		✓		✓
Ventile	Kontrolle / Einstellen	✓	✓	✓	✓	✓
Variomatikriemen	Prüfen / Tauschen		✓	Tauschen	✓	
Variomatikrollen	Prüfen / Tauschen		✓	Tauschen	✓	
Antriebskette / Ritzel	Kontrolle / Reinigen / Tauschen	✓	✓	✓	✓	✓
Kupplung	Kontrolle	✓	✓	✓	✓	✓
Seilzüge / Bowden	Kontrolle / Reinigen / Schmieren	✓	✓	✓	✓	✓
Gasgriff	Kontrolle / Einstellen / Schmieren		✓	✓	✓	✓
Lichter / Schalter	Kontrolle / Einstellen	✓	✓	✓	✓	✓
Benzinleitung / Filter	Kontrolle / Tauschen		✓	Tauschen	✓	✓
Leerlaufdrehzahl	Kontrolle / Einstellen	✓	✓	✓	✓	✓
Abgassystem	Kontrolle / Nachziehen		✓	✓	✓	✓
Kühlfüssigkeit	Kontrolle	✓	✓	✓	✓	✓

SERVICE UND WARTUNG

SERVICEHEFT

Bei der Übergabe des Fahrzeuges müssen die Kunden - und die Fahrzeugdaten ergänzt werden.

Serviceintervall: Auslieferservice Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift	Serviceintervall: 1000 km oder 1. Monat Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift	Serviceintervall: 4000 km oder 6. Monat Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift
Serviceintervall: 7000 km oder 12. Monat Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift	Serviceintervall: 10000 km oder 18. Monat Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift	Serviceintervall: 13000 km oder 24. Monat Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift
Serviceintervall: 16000 km Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift	Serviceintervall: 19000 km Aktueller Kilometerstand: _____ Datum: _____ Händlerstempel / Unterschrift	

FAHRGESTELLNUMMER: _____


NAME DES KUNDEN: _____

MODELL: _____

UNTERSCHRIFT DES KUNDEN: _____



RAUM FÜR NOTIZEN



Copyright © 2015

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen
Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verbo-
ten.

Vertrieb durch:

KSR Group GmbH

Gewerbeparkstrasse 11

3500 Krems a. d. Donau

Österreich

Das Copyright liegt bei der Firma/Hersteller:

KSR Group GmbH

Gewerbeparkstrasse 11

3500 Krems a. d. Donau

Österreich

Änderungen von Produkt und Spezifikationen vorbehalten, auch ohne Vorankündigung.